

**PRESSOL12649 KİLİTLEMELİ GRES UÇLARINIZDA CONTA VE ÇELİK ÇENELERİ DEĞİŞTİRMENİN NE KADAR KOLAY OLDUĞUNU GÖRÜN !**

GRES UCUNUZUN ÜZERİNDEKİ CONTAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN ADIM ADIM TALİMATLAR

**ADIM 1 – MINGENİN VEYA MINGENE TUTUCU PENSELERİN NEREYE TAKILACAĞINI BELİRLEMEK İÇİN MANDALA BASIN**



Kolu sıkarken, kuplörün tabanında açıkta kalan yassı çelik kısma bakın. Mingenenizi veya mengene penselerini takacağınız yer burasıdır.

**ADIM 2 – DİKKATLE MINGENEYE BAĞLAYIN**



Mengene veya penseye tutturmak için yalnızca küçük bir rakor alanı yeterli olacaktır. Bu nedenle üzerlerine krank yapmaktan ve sıkıca kavramaktan korkmayın. Kolu bastırırken, conta takımının çelik çenelerinin açıkta olduğunu ve değiştirilmeye hazır olduğunu görebilirsiniz.

**ADIM 3A – ESKİ SIZDIRMAZLIK TAKIMINI ÇIKARIN**



Bir papağan pense kullanarak, conta takımının çelik çenelerini çok sıkı bir şekilde kavrayın. Çeneler yağlı olacağından ve dönebileceğinden, onları iyi sıkmanız gerekecek. Anahtarınızla çenelere veya iç koniye zarar verme konusunda endişelenmeyin, çünkü bunların hepsi değiştirilecektir. Penseyi saat yönünün tersine çevirerek iç koniği gevşettikten sonra penseyi çıkarıp parmaklarınızla döndürmeye devam edebilirsiniz.

### ADIM 3B – ESKİ SIZDIRMAZLIK TAKIMINI ÇIKARIN



İç koniği gevşettikten sonra, çelik çeneleri çıkarılana kadar sıkıştırmaya ve bükmeye devam ederek conta kitini elinizle çıkarabilirsiniz.

### ADIM 4 – YENİ CONTA KİTİ MONTAJI



Çelik çenelerin bir kenarı diğerinden daha büyüktür, bu, koninin tepesine (geniş uç) gitmesi gereken kenardır. Önce iç koniğe küçük bir miktar gres sürerek, Gres Ucuna yerleştirilmeden önce çenelerin yapışmasını ve düşmemesini sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

### ADIM 5 – YENİ KEÇE KİTİ TAKMAK



Dört çelik çeneyi yerinde tutarak yeni conta takımını Gres nipeline yerleştirin. Yerleştirildikten sonra, çeneler iç konik üzerinde kaymaya başlayana kadar elle bükülebilir.

## ADIM 6 – YENİ KEÇE TAKIMINI PAPAĞAN PENSE KULLANARAK SIKIN



Yeni conta takımını kavramadan önce pensenizi gevşetmelisiniz. Sökme işleminden farklı olarak, yeni conta kitini çok fazla baskı uygulamadan sıkabilmeniz gerekir. İç parçaların tam oturduğunu hissettiğinizde, gres ucunuzu tekrar kullanmaya hazırsınız.